




BC2

Intelligens virtuális váltásvezérlés



Felhasználói kézikönyv

Gyors üzembe helyezési útmutató

Ez a termék egy vezetékek nélküli vezérlő, amelyet beltéri kerékpározáshoz terveztek, és kompatibilis a CYCPLUS T2 vagy T3 edzőgéppel. Lehetővé teszi az edzőgép ellenállásának kényelmes szabályozását, engedélyezve a virtuális váltás funkciót.

1. Miután felszerelted a kerékpárt a trénerre, párosítsd a BC2-t a trénerrel a CYCPLUS alkalmazáson keresztül. (A legjobb pedálozási élmény érdekében a nagy lánctányér és a középső fogaskerék használata ajánlott.)
 2. Rögzítse a BC2-t a kerékpár kormányához a mellékelt pánttal.
 3. Menet közben a BC2 gombokkal válthat sebességet és állíthatja be az ellenállást.
- Útmutató videóért, GYIK-ért és további támogatásért keressen minket Instagramon, Facebookon és Youtube-on.

Instagram



Facebook




Youtube



Official Website




A csomag tartalma




BC2




Felhasználói
kézikönyv



Rövid pánt



Közepes pánt



Hosszú pánt

Funkcióbevezetés

Virtuális váltó funkció

Ez a BC2 támogatja a CYCPLUS T2/T3 trénert. Ha ehhez a vezérlőhöz csatlakoztatja, aktiválhatja a tréner virtuális váltó funkcióját.

- **Mi az a "virtuális váltókar"?**

A Virtuális Váltó funkció lehetővé teszi az okos tréner ellenállásának beállítását kerékpározás közben. Ez a beállítási folyamat utánozza a hagyományos kerékpárok sebességváltását, ahol az ellenállás változik. Ezért nevezik „Virtuális Váltó” funkciónak.

- **Miért érdemes használni a "virtuális váltót"?**

Mind a virtuális, mind a fizikai váltókar célja ugyanaz: megfelelő ellenállást biztosítani a különböző sebességeknél történő pedálozáshoz, biztosítva a stabil pedálfordulatot. A virtuális váltókar előnye, hogy nem igényel fizikai váltót vagy láncot, így elkerülhetők a fokozatváltásokkal járó rázkódások. Emellett optimalizálja az áttételeket, csökkenti a lánczajt és maximalizálja a tréner teljesítményét a jobb kerékpározási élmény érdekében.

- **Hogyan lehet bekapcsolni a "virtuális váltókar" funkciót?**

A Virtuális Váltó funkció automatikusan aktiválódik, amikor a trénert a BC2 vezérlővel párosítod. ERG módban ideiglenesen le van tiltva, mivel az ERG mód és a Virtuális Váltó elvei nem kompatibilisek.

- **Hogyan lehet beállítani a "virtuális váltót"?**

A virtuális váltókar ellenállását a különböző „Fokozatlépések” kiválasztásával állíthatod be. A nagyobb fokozatlépések jelentősebb ellenállásváltozásokat eredményeznek, míg a kisebb fokozatlépések simább átmeneteket kínálnak. A virtuális váltókar három szinten teszi lehetővé a beállítást: alacsony, közepes és magas, az ellenállásváltozások 20 és 300% között mozognak.


Alacsony: Fokozatonként 5%-kal állítható, 25 pozitív és 35 negatív fokozattal, összesen 60 fokozattal.

Közepes: Fokozatonként 7%-kal állítható, 15 pozitív és 25 negatív fokozattal, összesen 40 fokozattal.


Magas: Fokozatonként 12%-kal állítható, 10 pozitív és 15 negatív fokozattal, összesen 25 fokozattal.

Telepítés


A BC2 három különböző hosszúságú szíjjal érkezik. Kiválaszthatja a megfelelő szíjhosszt, és az alábbi pozíciók egyikében rögzítheti: [A,B,C], Természetesen a pántot bármilyen más kényelmes helyre is rögzítheted. A párhuzamos kötés stabilitást biztosít, míg a keresztkötés szorosabb illeszkedést. Nyugodtan válaszdd ki a számodra legmegfelelőbb módszert!




A belső oldalon
a fogantyú felett.




A belső oldalon
a fogantyú alatt.



A kormányon.



Párhuzamos
kötés



Kereszt
kötelező


Párosítás és használat

Első párosítási lépések:


1. Kérjük, töltsse le a "CYCPLUS" alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.



2. Nyomjon meg bármelyik gombot a BC2-n az felébresztéshez. A jelzőfény lassan kéken fog villogni.
3. Nyisd meg a CYCPLUS alkalmazást, csatlakoztasd a T2/T3 tréneredet, és ellenőrizd a firmware frissítéseket, hogy megbizonyosodj arról, hogy a trénered a legújabb verzióra van frissítve.
4. A CYCPLUS alkalmazás kezdőképernyőjén válassza ki a BC2 ikont, majd keresse meg és csatlakozzon a BC2 vezérlőhöz. **(Ha ebben a lépésben nem találja a vezérlőt, nyomja meg egyszerre a [+] és [-] gombokat öt másodpercig az eszköz visszaállításához. A LED 2 másodpercig folyamatosan pirosan világít, majd háromszor felvillan, mielőtt kialszik, jelezve a sikeres visszaállítást.)**
5. Ellenőrizd, hogy a csatlakoztatott BC2 rendelkezik-e a legújabb firmware-frissítéssel. A CYCPLUS alkalmazás kerékpáros edzőgép részében kattints a BC2 ikonra, keresd meg és csatlakozz hozzá.



[-]Gomb Jelzőfény [+]Gomb




Töltés
kikötő Horog

Használati utasítás:

1. A legjobb felhasználói élmény érdekében azt javasoljuk, hogy a Virtuális Váltó funkció használatakor a kerékpár láncát a legnagyobb lánctányérra, a kazetta középső fogaskerekére állítsd.
2. Kerékpározás közben egyszerűen nyomd meg a BC2 [+] vagy [-] gombját a váltás szimulálásához. Minden egyes megnyomás kéken világít a jelzőfényen. A [+] gombbal növelheted, a [-] gombbal csökkentheted az ellenállást.
3. Párosítás után az edző megjegyzi ezt a vezérlőt. A BC2 nem igényel manuális aktiválást vagy deaktiválást. Ha 30 percig nem használják, automatikusan alvó üzemmódba lép, amely alatt a virtuális váltó funkció letiltásra kerül.
4. Nyomj meg bármelyik gombot a BC2 felébresztéséhez. Az újracsatlakozik az edzőgéphez, és automatikusan újraaktiválja a

virtuális váltó funkciót.

5. A CYCPLUS alkalmazás kerékpáros edzőgép részében leválaszthatod a BC2-t az edzőgépről.
6. Ha a jelzőfény pirosra vált, amikor megnyom egy gombot, az azt jelzi, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje 20% alatt van. Kérjük, haladéktalanul töltsd fel a készüléket az utasításoknak megfelelően.



- A. Emelje fel a fedelet a horony mentén.
- B. Nyissa ki teljesen a gumifedelet.
- C. Csatlakoztassa a Type-C töltőkábelt.

Jelzőfény

Jelzőfény

Le

Kék, lassan villogó

3 másodpercig folyamatosan kéken világít

Kék folyamatosan

Zöld, egyenletes

Piros, folyamatosan

Piros szín folyamatos a gomb megnyomásakor

Két villanás után folyamatosan piros

Állapot

Alvó üzemmód vagy normál működés

Ébredés, kapcsolatra várás

Alvó üzemmódba lépés

Gomb lenyomva

Töltés befejezve

Töltés

Alacsony akkumulátortöltöttség (<20%), töltést igényel

Visszaállítás; akkor kész, amikor a lámpa kialszik.

Figyelem

1. Mielőtt visszaállítaná vagy leválasztaná a BC2-t az edzőgépről, győződjön meg róla, hogy abbahagyta a kerékpározást, hogy elkerülje az irányítás elvesztését és az esetleges sérüléseket.
2. ERG módban a virtuális váltó funkció ideiglenesen le van tiltva.
3. A BC2 több kerékpáros edzőgéppel is párosítható, de egyszerre csak egyhez tud csatlakozni.
4. Ha a kontroller nem érzékelhető, próbálja meg alaphelyzetbe állítani, és menjen közelebb a trénerhez az újracsatlakozás érdekében.
5. A BC2 izzadságálló. Töltés után győződjön meg arról, hogy a gumi fedél biztonságosan le van zárva a funkció megőrzése érdekében. Vegye figyelembe, hogy az izzadságállóság nem állandó, és a használat során fokozatosan csökken.

Specifikáció

Modell	BC2
Méretek	26 x 38 x 11 mm
Súly	7 gramm
Akkumulátor kapacitása	90 mAh / 3,7 V (0,33 Wh)
Töltési bemenet	5 V - 40 mA
Munkaidő	350 óra
Gomb élettartama	100 000+ lenyomás
Üzemi hőmérséklet	0 °C - 40 °C

Gyártói információk

Company Csengtui Chendian Intelligens Technológiai Kft.

Address No. 88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan tartomány, Kína.

Warranty Ingyenes javítás vagy csere 2 éven belül, nem felhasználó által okozott károk esetén.

Contact steven (@)cycplus.com

A termék funkcionalitásának és a felhasználói élmény folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy módosításokat eszközölünk a termék dizájnján, jellemzőin vagy tartozékain. A ténylegesen kapott termék eltérhet a kézikönyvben található leírástól. Kérjük, a fizikai terméket tekintse végső referenciaként. Fenntartjuk a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására. Köszönjük megértését és támogatását!



Kínában készült